

DOOR: MAIKEL DIJKHUIZEN

Videotapes vereeuwigen Zo digitaliseer je analoge videobanden

Het is zonde wanneer je op zolder VHS-, Video 8- en Betamax-banden laat verpieteren in kartonnen dozen. De kwaliteit wordt er met de jaren namelijk niet beter op. Analoge videobanden hebben een relatief korte levensduur en daarom is het nu hoog tijd om ze te digitaliseren.



We laten zien hoe je een videorecorder op de computer aansluit, waarna je de inhoud van je videobanden kopieert naar de harde schijf. We maken hiervoor gebruik van het programma MAGIX Red uw Video's.

Tip 01: Softwarepakket



Voor het digitaliseren van analoge videotapes kun je bijna niet om een commercieel softwarepakket heen. Je hebt namelijk een geschikt programma nodig om de opnames in een digitaal bestand om te zetten. Verder vereist dit klusje gereedschap om het analoge signaal van de videorecorder om te zetten

in digitale beelden voor de pc. Dit regel je met een speciale usb-omvormer. Het pakket MAGIX Red uw video's is verkrijgbaar voor 49,99 euro en bevat alle benodigdheden. Er is ook een Premium-versie van dit softwarepakket beschikbaar; hiervoor betaal je 99,99 euro. De fabrikant levert hierbij een luxere omzetter in de vorm van een fraai kastje. Het resultaat is echter exact hetzelfde, dus je kunt prima uit de voeten met de goedkoopste versie van dit MAGIX-product.

Tip 02: Videorecorder

Uiteraard heb je voor het overzetten van videobanden naar de pc ook een origineel afspeelapparaat nodig, bijvoorbeeld een VHS- of Betamax-recorder. Belangrijk is dat de kwaliteit hiervan nog goed is. Zijn er bijvoorbeeld haperingen in de oorspronkelijke opname te zien wegens een onnauwkeurige weergave, dan zie je deze slordigheden ook terug in de digitale versie. Stop de stekker van het videoapparaat in het stopcontact. Zorg ervoor dat de spoelkoppen van de videorecorder schoon zijn door een geschikte reinigingscassette te gebruiken. Je stopt de videoband die je wilt digitaliseren vervolgens in de recorder. Spoel die voor de zekerheid eerst heen en weer om de kans op eventuele vastlopers te verkleinen. Tip 01 MAGIX Red uw Video's is betaalbaar en bevat tevens een geschikte usbomvormer.







Tip 02 Een
reinigingscassette
verwijdert stof
en vuil van de
spoelkoppen.

Tip 03: Installatie

Installeer nu het programma Red uw Video's op je computer. Doe de dvd in de pc en start de schijf op. Heb je geen dvd-station in je pc, dan kun je de software via de Magix-site downloaden. Vanuit het introductievenster zijn er verschillende programma's beschikbaar. Kies voor MAGIX Video easy Red uw video's. Dit programma helpt je om de inhoud van videotapes op de computer te bewaren. Klik telkens op Volgende om de installatiewizard door te nemen en ga akkoord met de licentievoorwaarden. Je kiest voor een standaardinstallatie. Vergeet niet om het vinkje voor Simpliclean installeren weg te halen, want dit programmaonderdeel is volkomen nutteloos. Bevestig met Installeren en klik na even wachten op Voltooien. Na afloop start automatisch de installatieprocedure voor het stuurprogramma van de usb-omvormer. Zodra de software daar om vraagt, sluit je deze omvormer op een vrije usbpoort aan. Bevestig met OK om de installatie af te

• Tip 03 Vanuit het startvenster van Red uw Video's zijn verschillende hulpprogramma's beschikbaar.



Geluid optimaliseren

In het startvenster van de dvd is ook het programma MAGIX Video Sound Cleaning Lab beschikbaar. Hiermee voeg je geavanceerde correcties toe aan het geluid van analoge video-opnames. Zo beperk je de aanwezigheid van stoorgeluiden en pas je het volumeniveau nauwkeurig aan. Verder staat het je vrij om allerlei geluidseffecten en audiocommentaar toe te voegen. In dit artikel gaan we niet nader in op de mogelijkheden van dit programma. Wil je het Video Sound Cleaning Lab zelf eens uitproberen? Je vindt het benodigde serienummer op de meegeleverde licentiekaart.

Als je complexe wijzigingen witt aanbrengen aan het videogeluid, doe je een beroep op het programma Video Sound Cleaning Lab.



ronden. Start het programma vervolgens op en vul het juiste serienummer in. Dit serienummer levert MAGIX mee op een aparte licentiekaart. Je vult als laatste een geldig e-mailadres in en klikt op **Nu online registreren en activeren**. Maak zo nodig een MAGIX-account aan om het product te registeren.

Tip 04: Recorder aansluiten

Voordat je analoge opnames overhevelt naar de pc, sluit je de videorecorder eerst aan op de usbomvormer. Je hebt hiervoor keuze uit drie aansluitopties. Welke optie je kiest, is afhankelijk van de beschikbare uitgangen op het videoapparaat. Als het goed is, heb je de usb-vormer in tip 3 al op een usb-poort van je pc aangesloten. Aan de andere zijde zijn diverse analoge ingangen beschikbaar waaraan je de videorecorder kunt koppelen. Gebruik je de goedkoopste versie van MAGIX Red uw Video's, dan bestaan deze ingangen uit speciale verloopstek• Tip 04 Bestudeer de beschikbare ultgangen van je videorecorder en bepaal hoe je dit apparaat het beste kunt aansluiten. kertjes. Veruit de meeste videorecorders hebben een scart-uitgang. In dat geval gebruik je de meegeleverde scart-verloopkabel en sluit je de gele, witte en rode tulpstekkers op de usb-omvormer aan. Vergeet niet om de schakelaar van de scart-stekker op OUT te zetten. Als je videorecorder een S-Video-uitgang (vier puntjes) bevat, is deze aansluiting een prima alternatief. Dit levert namelijk de beste videokwaliteit op. Voor de overdracht van audio gebruik je dan witte en rode tulpstekkers. Ten slotte kun je voor de video-overdracht ook nog de gele composietaansluiting gebruiken.



Overdracht via S-Video levert bij het digitaliseren de beste beeldkwaliteit op

Tip 05: Nieuw videoproject

Zodra de boel correct is aangesloten, ga je met de software van MAGIX aan de slag. Open het programma Video easy Red uw video's en kies in het introductievenster voor Nieuw videoproject aanmaken. Je bedenkt een logische projectnaam, waarna je bevestigt met OK. Kies in het volgende scherm voor Video's van analoge bronnen (bv. Videorecorder) importeren. MAGIX wil de analoge video graag digitaliseren middels de mpeg2-codec. Klik hiervoor op MPEG2-encoder activeren en Online om de activering in orde te maken. Je vult hiervoor opnieuw het serienummer en het e-mailadres in. De software wil graag weten op welke wijze je de usb-omvormer hebt aangesloten. Bij gebruik van de scart- of composietaansluiting selecteer je de optie Composite. Bij S-Video kies je voor die gelijknamige optie. Klik ten slotte op Verder.



Tip 06: Video-instellingen

Je controleert eerst of de software de usb-omvormer herkent. Druk hiervoor op de playknop van de videorecorder en wacht af of er beeld in het voorbeeldvenster verschijnt. Bekijk meteen of de beeldweergave naar wens is. Druk op de stopknop van de videorecorder en spoel de videotape weer terug naar het beoogde beginpunt. Je stelt vervolgens de gewenste videokwaliteit in. Voor de beste overdracht selecteer je de optie Hoogst. Bedenk wel dat de uiteindelijke videobestanden dan meer opslagcapaciteit in beslag nemen. Houd ongeveer rekening met 2,1 GB dataopslag per uur video. Vind je dat te gortig? Met de optie Hoog sla je de video's op in een lagere compressie en dien je ongeveer 1,2 GB per uur te reserveren. De keerzijde van deze optie is dat er een grotere kans is op haperingen. Vink onderaan de optie Automatische scènedetectie aan Indien je de video wilt splitsen in meerdere hoofdTip 05 Geef
 aan hoe de videorecorder op de
usb-omvormer
is aangesloten.

• Tip 06 Je stelt bij voorkeur de hoogste opnamekwaliteit (n.



52



stukken. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je van de film een dvd inclusief menu wilt maken. Gebruik je graag specifieke video-instellingen? Gevorderden zetten via de knop **Uitgebreide weergave** meer instellingen naar hun hand.

Tip 07: Opname starten

Je start op je pc de opname door op **Video naar** computer overdragen te klikken. Er is hier wel wat geduld voor nodig, want de opname duurt net zo lang als de speellengte van de videoband. Wil je de opname op je pc graag stoppen? Klik op de knop **Video-overdracht beëindigen**. De vastgelegde videoclip verschijnt onderaan in het venster. Het is mogelijk om meerdere clips van een videoband te maken. Dat is bijvoorbeeld nuttig wanneer je alleen bepaalde fragmenten van een videotape wilt digitaliseren. In dat geval klik je wederom op **Video naar** computer overdragen.

Tip 07 De videooverdracht naar de oc vindt realtime olaats en vereist dus enig geduld.

<page-header><page-header>

Tip 08: Videomontage

Nadat je de inhoud van videobanden naar de pc hebt gekopieerd, kun je de video's monteren. Het programma beschikt namelijk over diverse montagegereedschappen. Klik op **Videobewerking starten** om het bewerkvenster te openen. Zeker wanneer je in tip 6 de functie Automatische scènedetectie hebt ingeschakeld, duurt het even voordat alle fragmenten in de onderste tijdlijn verschijnen. Gebruik de schuifregelaar of klik een videoclip aan om een bepaalde scène op te zoeken. Je verwijdert een ongewenste videoclip via **Bewerken / Verwijderen**. Daarnaast is het ook mogelijk om een videoclip in tweeën te splitsen. Zet de schuifregelaar in de tijdlijn op de juiste positie en klik vervolgens op het pictogram met het schaartje. Verder wijzig je naar eigen inzicht de volgorde van de fragmenten door de videoclips naar een andere plek te slepen. • Tip 08 Klik op het schaartje om een videoclip in twee delen te hakken.



De digitale opname duurt net zo lang als de speellengte van de videoband

Tip 09: Videoclips inkorten

Wellicht bevat een videoclip een bepaalde scène die je liever uit de gedigitaliseerde versie verwijdert. Geen probleem, want je kort simpel bestaande fragmenten in. Selecteer de betreffende videoclip en zet de schuifregelaar onder de voorbeeldweergave op de julste positie. Versleep de linkergreep wanneer je het eerste stuk tot het omslagpunt uit de videoclip wilt wissen. De rechtergreep versleep je julst wanneer je de videoclip aan het einde wilt inkorten.

• Tip 09 Met de linker- en rechtergreep kort je videoclips eenvoudig in.





Tip 10: Media toevoegen

Het staat je vrij om foto's, muziek en video's aan het huidige project toe te voegen. Je gebruikt hiervoor de drie knoppen met het plusteken in het rechterdeelvenster. Klik op het pictogram met het poppetje om een foto op je harde schijf te selecteren. De software voegt de afbeelding aan het einde van de tijdlijn toe, waarna je zelf de beoogde plek kiest. Het toevoegen van muziek werkt min of meer op dezelfde manier, met het verschil dat het nummer als soundtrack van de video actief is. Handig voor het geval je de video wilt voorzien van een achtergronddeuntje. Zodra je het liedje hebt geselecteerd, verschijnt het muziekbestand onder alle videoclips in de tijdlijn. Ten slotte voeg je desgewenst een nieuwe video toe door bijvoorbeeld een VHS-band te digitaliseren. Zie hiervoor de instructies vanaf tip 5 uit dit artikel.

• Tip 10 Aan een bestaande videomontage kun je altijd weer nieuwe video's toevoegen.

Het programma beschikt over slimme bewerkingsopties om de beelden te verfraaien

Tip 11: Videostabilisatie



Mogelijk zijn de gedigitaliseerde beelden wat schokkerig. Gelukkig kun je daar eenvoudig iets aan doen. Selecteer in de tijdlijn de videoclip en ga in het menu naar **Effecten / Videostabilisatie**. Het is de bedoeling dat je in de voorbeeldweergave het gebied aanwijst waarin deze schokken hoofdzakelijk opduiken. Trek hiervoor met ingedrukte muisknop een vierkant. Is de hele video schokkerig, dan markeer je het volledige voorbeeldvenster. Je bevestigt met **Stabilisatie uitvoeren**, waarna de software het geselecteerde gebied probeert 'glad te strijken'. Houd er rekening mee dat deze taak veel processorcapaciteit vergt en mogelijk enige tijd duurt.

• Tip 11 Markeer het gebied waar de schokken voornamelijk te zien zijn en voer de stabilisatie uit.



Digitaliseren uitbesteden?

Het digitaliseren van analoge videobestanden kost behoorlijk veel tijd. Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die deze tijdrovende klus graag van je overnemen. Je levert een stapel banden bij ze af en je ontvangt vervolgens een usb-stick, externe schijf of dvd met de gedigitaliseerde video's. Vanzelfsprekend brengt dat wel kosten met zich mee. Zo rekent het bedrijf Trigger (www.trigger.nl) een tarief van 26 euro voor het kopiëren van twee uur video naar een harde schijf. Wil je meer dan vier uur analoog videomateriaal digitaliseren, dan ben je dus goedkoper uit door dit klusje met MAGIX Red uw Video's zelf op te knappen.

• Trigger vermeldt netjes op zijn website alle tarieven voor het digitaliseren van videotapes.

0 C # 0. 4.0 11 11 Trigger digitaliseert al uw oude analoge beeldmaterialen Neem contact op U bent hier: Hatte > Pripen video digital Hupmiddel totastorije berekener - Maria Prijzen video digitaliseren Exclusion by 912 our 2% 9% our 10 24% our 28 49% our 49% our 4 26.00 4 14.00 4 13.00 4 13.00 4 13.00 4 13.00 4 13.00 4 29 20 € 32 15 9 11.50 € 10.75 € 9 92 8 9 10 2% 9% or 10-22% or 21-49% or 44.00 4 1 00

54



Tip 12: Volumebalans

Heb je een soundtrack voor je video ingesteld? In dat geval is het slim om even naar de volumebalans te kijken. Mogelijk is het volume van de soundtrack bijvoorbeeld te hoog afgesteld, waardoor het geluid van de gedigitaliseerde video nauwelijks nog hoorbaar is. Klik rechtsboven op **Audio** om de juiste instellingen te openen. Gebruik de schuifregelaar boven **Object** om het volume van de gedigitaliseerde video zachter of harder in te stellen. Met de schuifregelaar boven **Achtergrond** pas je het volume van de soundtrack aan. Verder zijn de instellingen achter **Videogeluid optimaliseren** de moeite waard. Bij video's met veel wind kun je bijvoorbeeld de optie **Wind- en gerommelfilter** inschakelen.



Tip 13: Video bewerken

© Tip 12 Met de

schuifregelaars

pas je het volume-

niveau naar eigen

wens aan.

De software van MAGIX heeft allerlei slimme bewerkingsopties in huis waarmee je de beelden verfraait. Ga maar eens naar Instellen / Effecten. Met de schuifregelaars pas je de helderheid, het contrast en de verzadiging aan. ledere wijziging is direct in het voorbeeldvenster zichtbaar. Verder zijn de opties onder Siablonen een aanrader. Je stelt hier allerlei leuke effecten in. Je creëert bijvoorbeeld een retrosfeer door voor Oude foto sepia of Oude film te kiezen. Dubbelklik op een effect om deze direct toe te passen. Via het onderdeel Tekst voeg je desgewenst titels aan de video toe. Onder Sjablonen maak je kinderlijk eenvoudig een professionele aftiteling of ondertiteling aan. Ten slotte laat je videoclips soepel in elkaar overvloeien door het gebruik van overgangen. Ga hiervoor naar Overgangen en sleep ze één voor één naar de tijdlijn.



Tip 14: Video opslaan

Zodra je tevreden bent met het resultaat, sla je de video op. Klik hiervoor op de groene knop Film voltooien. Er verschijnt een keuzemenu in beeld. Kies voor Op de computer opslaan. Je bewaart de video dan in het wmv-formaat. Verder stel je de kwaliteit in. Aangezien de oorspronkelijke opnamen analoog zijn, heeft het geen zin om een hogere resolutie te selecteren. Kies om die reden voor Webkwaliteit of Dvd-kwaliteit en bevestig met Video opslaan. Selecteer de opslaglocatie en klik als laatste op Opslaan. Houd er rekening mee dat deze taak doorgaans veel tijd in beslag neemt. Je hoeft je video niet lokaal te bewaren op je harde schijf, het keuzemenu biedt ook andere opties. Zo brand je het videoproject als alternatief op een dvd of blu-ray-schijf. Ook kun je de video eventueel rechtstreeks uploaden naar YouTube, Vimeo of Facebook.

• Tip 13 Onder sjablonen vind je diverse sjablonen met effecten die je op het videoproject kunt loslaten.

• Tip 14 Je bepaalt zelf hoe je het videoproject na afloop van de montage wilt verwerken.

